

**1**

**2** Mettre autant de vis et de chevilles qu'il y a de trous dans le profil

**3** Clipper le cache vis

4X50  
4X50  
4X50

**1** Tracer et Percer le mur au diam 6 puis fixer

**2**

**2** Mettre autant de vis et de chevilles qu'il y a de trous dans le profil

**3** Clipper le cache vis

**1** Tracer et Percer le mur au diam 6 puis fixer

**4**

**1** Tracer et Percer le mur au diam 6 puis fixer

Tracer et percer le mur au diam 6 puis fixer

**2** Mettre autant de vis et de chevilles qu'il y a de trous dans le profil

**3** Clipper le cache vis

**5**

**1** Tracer et Percer le mur au diam 6 puis fixer.

\*Mettre autant de vis et de chevilles qu'il y a de trous dans le profil

\* 4X50

**2** Clipper le cache vis